

Ts-RC100

4-кнопочный брелок для комплекта SmartGARD



Назначение:

Компактный и элегантный пульт ДУ удобно носить с собой. Этот пульт многоцелевой - для полной постановки на охрану, частичной постановке на охрану, снятия с охраны, и экстренного вызова. Наличие на пульте светодиодной индикации.

Индикация:

Светодиод мигает: передача сигнала контрольной панели.

Низкий уровень свечения: низкий уровень заряда батареи, замените батарею в брелке.

Технические характеристики:

Источник питания: 2 аккумулятора/батарейки CR2016 (6 V DC)

Ток сигнализации: ≤ 11 mA

Дальность передачи сигнала: ≤ 80 м (на открытой местности)

Радиочастота: 315 МГц / 433 МГц (± 75 КГц)

Рабочая температура: $-10 \dots +50$ °C

Рабочая влажность: $\leq 80\%$ (без конденсата)

Габариты: 60 X 35 X 12 мм

Функции брелка:



ПОЛНАЯ ОХРАНА



Нажмите левую кнопку брелка до выхода из дома, при этом сирена издаст один звуковой сигнал. Если установлена задержка на Выход, то панель при постановке системы на охрану начнет звучать каждые 3 секунды, отсчитывая задержку. Звук будет ускоряться в темпе в течение последних 5 секунд задержки. Как только функция задержки Выхода закончится, то система встанет на полную охрану. Любые детекторы будут вызывать мгновенную тревогу. Система оповестит об этом все предустановленные телефонные номера друг за другом.



СНЯТО С ОХРАНЫ



Перед входом в охраняемое помещение дома нажмите правую кнопку брелка. Система сигнализации будет снята с охраны, и вы можете свободно передвигаться по помещениям. Датчики не будут вызывать тревогу. Так же при тревоге, если нажать кнопку брелка, то сирена перестанет издавать звуковой сигнал и произойдет снятие данной тревоги (система будет без охраны).



ЧАСТИЧНАЯ ОХРАНА



При нажатии верхней кнопки брелка сирена издаст один звуковой сигнал. Все датчики, которые работают в режиме – ПЕРИМЕТР (ДОМА) (датчики на окнах и дверях), немедленно встанут под охрану. Все остальные датчики, которые внутри охраняемого помещения (датчики на движения), не будут вызывать тревогу. Вы можете свободно перемещаться по охраняемому помещению. В случае, если произойдет проникновение через окна и/или двери, включится сирена. Система одновременно оповестит на все предустановленные телефонные номера друг за другом и проинформирует о тревоге.



ГРОМКАЯ ТРЕВОГА



При нажатии нижней кнопки брелка сирена издаст звуковой сигнал и одновременно позвонит на все предустановленные телефонные номера друг за другом, информируя об Экстренной тревоге. Функция работает при любом состоянии системы (на охране или нет).

